





Mode d'emploi : data projecteur

Démarrage :

- allumez le PC ;
- allumez le data projecteur en appuyant sur la touche *ON/STAND-BY*  de la télécommande ;
- allumez le coomber (lecteur audio)  si vous souhaitez du son.

Que faire si cela ne fonctionne pas ?


- Surtout ne pas toucher aux réglages du data projecteur.
- Vérifiez que le câble VGA ou HDMI est bien branché au PC.
- Appuyez simultanément sur les touches *Windows*  et *P*  et sélectionnez *Dupliquer* afin que l'image du PC apparaisse sur l'écran de projection.



Après ces vérifications, si cela ne fonctionne toujours pas:

- créez un ticket sur l'extranet (<https://extranet.epfc.eu/>) au support informatique si le problème rencontré concerne le PC,
- créez un ticket au service Achats si le problème concerne le data projecteur ou le coomber.

A la fin de votre cours, pensez à :

- éteindre le data projecteur en appuyant à deux reprises sur la touche *ON/STAND-BY*  de la télécommande ;
- éteindre le pc ;
- éteindre le coomber.

Merci !