










## Mode d'emploi :

1. Poussez sur le bouton  marche/ veille pour mettre l'appareil sous tension : les commandes s'allument en blanc (si non, vérifiez le branchement de l'appareil)
2. Ouvrir le tiroir à CD (via le **bouton sur le tiroir**). Insérez votre CD - *ou votre clé USB (en bas à droite du tableau de commande)* - et vérifiez sur l'écran que c'est le bon support qui est activé (si non : appuyez sur « **DRIVE** »)
3. Lancez l'écoute via le bouton  et choisir la piste via les boutons  ou  à droite et à gauche du bouton central
4. La grosse roulette noire permet de contrôler le volume.
5. Pour arrêter, poussez sur le bouton 
6. Ejectez le CD via le bouton « eject/fix » ou 
7. *ou retirez votre clé USB*
8. Mettez l'appareil en veille via le bouton  - (Le soir et avant les congés, merci de débrancher l'appareil pour le mettre hors tension)
9. **Pour faire répéter une phrase ou un mot : effectuez : CUE/tournez la molette vers la gauche pour reculer et vers la droite pour avancer** jusqu'au début de l'élément à répéter (la numérotation permet la précision ex. 00.12).
10.  ou  font avancer/reculer de piste en piste

