






Mode d'emploi B103 et B104: connexion au tableau blanc partagé

1. Démarrez les tableaux en poussant sur le bouton  puis démarrez la fonction tableau blanc en poussant sur  sur les boîtiers respectifs EPSON des deux tableaux.





2. Une fois que les **tableaux blancs sont affichés**, commencez sur le **tableau maître** (celui avec les deux panneaux latéraux mobiles).

3. Appuyez sur , puis *Connexion au tableau blanc partagé*.




4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre : *Voulez-vous vous connecter au tableau blanc partagé ?* Appuyez sur OK.

5. Appuyez sur  pour choisir le « projecteur partagé ».





6. Sélectionnez le projecteur déjà encodé et appuyez sur **OK**.




7. Modifiez le code PIN : entrez 7 chiffres de votre choix, par exemple : 0123456

N.B. : ne laissez pas le code par défaut (0000000), la connexion ne sera pas valide.



8. **Sans appuyer sur *Connexion***, passez au **tableau esclave** (celui sans les deux panneaux latéraux mobiles). Appuyez sur , puis sur *Commencer le partage avec ce tableau blanc*.



9. Entrez le même code PIN que celui choisi sur le tableau maître.
- Dans *Mode de partage*, sélectionnez :
- *Collaboration* : pour pouvoir écrire sur l'un ou l'autre tableau avec affichage des 2 côtés
- ou
- *Présentation* : pour écrire uniquement sur le tableau maître avec affichage sur le tableau esclave.

Appuyez sur *Démarrer*.


10. Une nouvelle fenêtre apparaît signifiant que la connexion est possible.

Appuyez sur *Fermer*.

11. Revenez au **tableau maître**, appuyez sur *Connexion*


12. Une fenêtre apparaît avec les informations de connexion.

Appuyez sur *Fermer*.





13. Vous pouvez maintenant utiliser le tableau partagé.



14. En éteignant les tableaux, le partage s'arrête automatiquement. Pour cela, appuyez sur le bouton  des deux boîtiers EPSON.

Mais si vous désirez **terminer le partage** et continuer d'utiliser les tableaux :

- sur le **tableau maître**, appuyez sur , puis sur *Arrêter le partage* et enfin sur *Déconnecter* ;
- sur le **tableau esclave**, appuyez sur , puis sur *Arrêter le partage* et enfin sur *OK*.